

6 | Termo de Garantia

O soprador elétrico para carvão ITC tem garantia de doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela ITC, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria ITC.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela ITC;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados ITC;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal



Nota fiscal nº: _____
Data da compra: __/__/__

0800 - 701 - 0726
assistencia@itceletro.com.br



ITC Eletrodomésticos Ltda.
Rod SC 413 Km 01 Cx postal - 54
Rua Emílio Manke Jr, nº 200
Beira Rio - Guaramirim - 89270-000 - SC
Fone/Fax - 55 47 3373-0726
fale.com@itceletro.com.br
www.itcexaustores.com.br



Sua vida mais fácil e gostosa.

Desde 1988

SOPRADOR ELÉTRICO FOGO FÁCIL MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA



Modelos:

Soprador elétrico fogo fácil	SC127	127v
Soprador elétrico fogo fácil	SC220	220v

Parabéns

Você acaba de adquirir um produto da marca ITC, produzido pela ITC Eletrodomésticos Ltda.

Todos produtos desenvolvidos especialmente para você, aliando bom gosto, praticidade e economia.

Desde 1988 a ITC trabalha com seriedade, comprometimento e satisfação em fazer sua vida mais fácil e gostosa.

Índice

1 Avisos gerais	02
2 Alertas de segurança	02
3 Tabela de dados técnicos do produto	03
4 Instruções de uso	03
5 Instruções para limpeza	03
6 Termo de garantia	04

1 | Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto ITC. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

“Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho”. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

A ITC se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Manuais especiais solicitar através do fone:
0800 - 701 - 0726

2 | Alertas de segurança

- Verifique a fonte de energia antes de ligar o aparelho.
- Sempre desligue a fonte de energia quando for mexer no aparelho.
- Proteja o cabo de energia contra objetos afiados, óleo, graxa, superfícies quentes, produtos químicos e outros.
- Não torça o cabo de energia.
- Não utilize este exaustor para remover gases/vapores venenosos ou explosivos.

3 | Tabela de dados técnicos do produto

POTENCIA	16 W
VOLTAGEM	127 V OU 220 V ~ 60 Hz
CONSUMO	0,016 Kw/h
COR	PRETO
MATERIAL	PLÁSTICO (TIPO PS) E ALUMÍNIO

4 | Instruções de uso

A | Certifique-se que a tensão da rede é compatível com a do produto **fig. 03**;

B | Ao início de uma pequena chama, direcione o bico do Soprador próximo a ela;

C | Espere por aproximadamente 1 minuto;

D | Pronto! Agora seu fogo já está pronto.




Fig. 03



Rapidez e Praticidade
para acender o fogo
do seu churrasco



Simple assim fazer
um churrasco

5 | Instruções para limpeza

AVISO: Desligue a fonte de energia antes de mexer no aparelho.

- Nunca use produtos químicos para limpar o aparelho.
- Não deixe água entrar no motor .
- Limpe o aparelho somente com um pano seco.